

The logo for SNS board.com is displayed in white text on a dark blue background. The word "SNS" is in a bold, sans-serif font. The word "board.com" is in a regular, sans-serif font. The letter "o" in "board" is replaced by a light blue circle containing a white Twitter bird icon. The letter "a" is replaced by a dark blue circle containing a white lowercase "f" icon. The letter "o" in ".com" is replaced by a red circle containing a white play button icon.

SNS ボードエディタ クイックガイド

2014.10.23

本書では SNS ボードエディタの概要および導入の手順を簡単にご説明いたします。

内容

| | |
|--|-------------|
| 1 SNS ボードエディタの概要 | 1-3 |
| 1.1 機能..... | 1-3 |
| 1.2 必要なもの..... | 1-3 |
| 2 アプリの起動・初期設定 | 2-4 |
| 2.1 初期設定でやること..... | 2-4 |
| 2.2 SNS ボードビューアー>Google アカウントの設定..... | 2-4 |
| 2.3 SNS board 初期画面>SettingsMbox>WiFi 設定..... | 2-5 |
| 2.4 SNS ボードエディタ>Google アカウントの選択..... | 2-6 |
| 2.5 SNS ボードエディタ>グループ管理..... | 2-8 |
| 3 リモートコントロールのしかた | 3-11 |
| 3.1 リモート操作の手順..... | 3-11 |
| 3.2 SNS ボードエディタ画面の説明..... | 3-11 |
| 3.3 ボード設定パターンの新規作成..... | 3-12 |
| 3.4 保存済みのボード設定の読み込み、修正..... | 3-13 |
| 3.5 ボード設定パターンの適用..... | 3-14 |
| 3.6 ページの削除について..... | 3-14 |

1 SNS ボードエディタの概要

1.1 機能

SNS ボードエディタは、1 台または複数の YouFrame/SNSboard（ユーフレーム エス エヌ エス ボード）を、手近なスマートフォン/タブレットでリモートコントロールするアプリです。SNSboard の再生表示を止めることなく、表示設定の変更、ページの追加、スリープモード時間設定、再起動までも、本体で設定できることを全て、WiFi インターネット経由で手軽にリモートコントロールできます。複数の YouFrame/SNSboard をまとめて同じ設定に変更することも可能です。

SNSboard は本体だけで設定はできますが、設置後の管理をスムーズに行うため、ぜひ「SNS ボードエディタ」アプリのご利用をおすすめします。無料で 1 台まで SNSboard をフルコントロールできます。2 台以上の SNSboard のコントロールを希望される場合は、アンロック（有料）いたしますので、（株）ラステックまたは最寄りの代理店までご用命ください。

1.2 必要なもの


<ハードウェア>

- ・ YouFrame/SNSboard 本体
- ・ ディスプレイ
- ・ マウス
- ・ WiFi インターネット接続環境
- ・ Android スマートフォンまたはタブレット



<その他>

- ・ 「SNS ボードエディタ」アプリ（無料）⇒Google Play ストアで検索、インストールしてください。キーワードは「SNS ボードエディタ」又は「SNSBoard Editor」（提供元：SoundGraph, Inc.）



- ・ Google アカウント

⇒ 1 つあれば OK です。多数の YouFrame/SNSboard を一度にリモートコントロールする場合は、動作を安定させるため複数アカウントを追加してご利用いただくこともできます。

2 アプリの起動・初期設定

2.1 初期設定でやること

SNS ボードエディタの初期設定は、次の4ステップで完了します。

<YouFrame/SNSboard 側で行います>

- ① **Google アカウントの設定** … リモートコントロールで紐付けするアカウントの設定
⇒「SNS ボードビューア」で設定します
- ② **WiFi 設定** … リモートコントロール YouFrame/SNSboard のインターネット接続設定
⇒「SNSboard 初期画面>SettingsMbox」で設定します

<Android スマートフォン/タブレットの「SNS ボードエディタ」アプリで行います>

- ③ **Google アカウントの選択** … 紐付けされた Google アカウントの選択
⇒①と同じものを選択します
- ④ **グループ管理** … 複数の YouFrame/SNSboard をグループに分けて管理します（任意）

※Android スマートフォン/タブレットは、インターネット接続状態にしておいてください。



初期設定完了後は、「SNS ボードエディタ」アプリで YouFrame/SNSboard を自在にコントロールできます。コントロール方法は、「SNSboard 設定クイックガイド」にて本体設定したときとほぼ同じです。


では、詳細を順番に見ていきましょう。

2.2 SNS ボードビューア>Google アカウントの設定

SNSboard を起動し、初期画面にしてください。

(ボード再生中は、1~2回「右クリック」すると初期画面になります。)

初期画面は、「SNS ボードビューア」「SettingsMbox」「設定」のアイコンが並んでいます。



「SNS ボードビューア」アイコンをクリックします。



「一般設定」タブの画面でマウスのスクロールホイールでスクロールし、「リモートコントロール」の「リモートコントロール 」にチェックします。


また、「リモートコントロール ID」をクリックし、お手持ちの Google アカウントを入力してください。

※リモートコントロール ID の右端にある「初期化」ボタンは、クリックすると、Google アカウントと YouFrame/SNSboard の紐付けでクラウドに保存されたリモート設定情報を初期化します。

設定情報を消さずに、リモートコントロール下から一時離れるだけの場合は、「リモートコントロール 」のチェックを外すだけにしてください。


「終了」をクリックして元の画面に戻ります。

2.3 SNS board 初期画面 > SettingsMbox > WiFi 設定



SNSboard 初期画面から「SettingsMbox」アイコンをクリックします。


(ボード再生中は、1~2回「右クリック」するとこの画面になります。)



「Network」タブの□WiFiにチェックし、お手近の無線ルータを選択してパスワードを入れ、インターネットに接続してください。
設定がすみましたら、「右クリック」で元の画面に戻ります。

2.4 SNS ボードエディタ > Google アカウントの選択

Android スマートフォン/タブレットで、「SNS ボードエディタ」アプリを起動します。



「SNS ボードエディタ」をタップして起動。




「新規アカウントの追加」をクリックし、YouFrame/SNSboard で使用した Google アカウントを入力してください。入力したアカウントをクリック選択すると、それに紐付いている YouFrame/SNSboard 機器がリモート対象になります。

2.5 SNS ボードエディタ > グループ管理

グループ管理とは、リモート対象となった YouFrame/SNSboard 機器をグループに入れ、そのグループに所属する機器の設定をまとめて書き換えることができる機能です。

グループ管理をしない YouFrame/SNSboard は、「未指定グループ」に入っています。

「未指定グループ(1)」は、リモート対象となる機器が 1 台あることを示しています。クリックすると、リモート対象のデバイスリストになります。




右端の「鍵の開いたアイコン」が利用可能です。

※「SNS ボードエディタ」は、YouFrame/SNSboard を 1 台まで無料で利用可能です。

2 台目からは、(株) ラステックまたは最寄りの代理店にアンロック (有料) をご用命ください。


右上の [設定]アイコンをクリックすると、グループ名の追加や変更、所属替えができます。

<グループ名の追加>



「グループの名前を入力してください」をクリックすると、ソフトウェアキーボードが現れますので、任意のグループ名を入力してください。

(続き)



グループ名を入れたら、右上の「+」アイコンをクリックして追加します。



左下の「V」アイコンでソフトウェアキーボードを消します。



「確認」をクリックして完了です。

<デバイス内容の確認>



「未指定グループ」をクリック



リモート対象の機器(※)の名称をクリック




「デバイス管理」画面。「確認」で戻ります。

※YouFrame/SNSboardの一般設定で、「リモートコントロール」にチェックが入っていて、かつリモートコントロール ID (Google アカウント) の一致する機器が対象です。

※デバイス管理画面で、再起動 (SNS ボードビューアー再起動) やリポート (本体再起動) が行えます。

<所属グループの変更>



デバイスリスト左端のチェックを入れます



右上の「設定アイコン」⇒「グループ変更」




変更後のグループ名をクリックして「確認」

(続き)



対象デバイス数が変わり、
グループの所属変更完了。

<グループ名の削除>



右上の「設定アイコン」
をクリック




「グループ管理」を
クリック



削除したいグループ名を
チェックして、「ごみ箱」
アイコンをクリック



「確認」をクリック



削除したグループに
入っていた機器は、
「未指定グループ」に
移動しています。

※「未指定グループ」は削除できません。

3 リモートコントロールのしかた

3.1 リモート操作の手順

リモート操作は全て、スマートフォン・タブレットで「SNS ボードエディタ」を利用して行います。「一般設定」～「ページ〇」の操作は、「SNSboard 設置クイックガイド」でご紹介した本体設定方法と同じです。

- ① 新規に「一般設定」～「ページ〇」のボード設定パターンを作成、保存
または、保存済みのボード設定パターンを読み込んで編集
- ② 「適用」をクリック→グループリストからリモート対象機器を選んで「適用」
これで対象機器の設定が書き換わり、すぐ再生が始まります。

3.2 SNS ボードエディタ画面の説明

[新規] [読込] [道具]

↓ ↓ ↓

[新規]: ボード設定パターンを新規作成します

[読込]: ボード設定パターンを読み込みます

[道具]: グループ編集、Google アカウント設定

←[適用]: リモート機器を選択し、この設定で上書き

[保存]: このボード設定パターンを保存
(Gmail アカウントに紐付けされ、クラウド上に保存されます)

3.3 ボード設定パターンの新規作成

[新規]アイコンをクリックします。



「ページ+」をクリックして「ページ1」を作成します。




保存ダイアログが出ますので、「ファイル名」「コンテンツメモ」に各々クリックして入力します。



入力したら[確認]をクリックします。Google アカウントに紐付いてクラウドに保存されます。保存済みになると、[保存]ボタンがグレイアウトします。

3.4 保存済みのボード設定の読み込み、修正

[読込]アイコンをクリックします。



保存済みのボード設定名をクリック選択します。

瞬時に読み込み完了。ここから修正できます。

修正後、[保存]をクリック。ファイル名に変更がなければ上書きします。ファイル名が異なれば別名保存になります。




例として「テスト2」に変更して、[確認]で保存。

[読込]をクリック

「テスト2」という名前前で別名保存されています。

3.5 ボード設定パターンの適用

保存済みのボード設定パターンを、YouFrame/SNSboardに適用（本体設定を上書き）します。



3.6 ページの削除について

現在のバージョンでは、YouFrame/SNSboard で作りすぎたページを削除することはできません。YouFrame/SNSboard 本体に余分なページを多数作成してしまった場合は、「SNS ボードエディタ」で設定を新規作成し、その設定を上書きすることで、本体の設定をきれいに更新し直すことができます。

